Information sur le produit

Down Wash, lessive pour duvet, 300 ml

Numéro d'article : 1055091R / Fabricants:



13,90CHF

incl. 8,1% T.V.A. plus expédition

Livraison **lun. 09. nov. - mar. 10. nov. 2026**

Préserve la légèreté et assure une bonne aération

La lessive Rapide pour duvet nettoie les vêtements en duvet, tels que les vestes et les sacs de couchage. Elle préserve la fraîcheur et la douceur du duvet, empêche la formation de grumeaux et restaure la couche lipidique. Les vêtements rembourrés de duvet conservent leur légèreté et leur respirabilité.

Mode d'emploi : bien agiter le flacon, bien nettoyer la machine à laver pour éliminer tout résidu de lessive. Verser 50 ml de lessive pour duvet (pour 1 vêtement) et 125 ml pour 1 sac de couchage dans la machine, puis sélectionner le programme « délicat » à 30 °C. Respectez toujours les consignes de lavage indiquées sur l'étiquette du vêtement. Pour le lavage à la main, versez 50 ml dans

Information sur le produit

environ 25 l d'eau. Conseil : attachez une manche ou une jambe à l’autre pour éviter que l’« intérieur ne se retourne vers l’extérieur » ; veillez à toujours fermer les fermetures éclair ou les bandes Velcro. Effectuez un rinçage supplémentaire pour éliminer complètement la lessive. Essorez jusqu’à ce que le tissu soit encore humide au toucher. Si vous utilisez un sèche-linge, réglez-le sur la température la plus basse et ajoutez une balle de tennis ou un objet similaire afin que le duvet soit bien réparti. Laissez ensuite sécher à plat sur un séchoir à linge, en secouant régulièrement le vêtement pour bien répartir le duvet.

Avertissement : risque de lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un médecin. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, mais consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.